


お手入れ方法 (給水ホースや排水タンク内部)

※本体上部は防水仕様ではありません！
水に浸けたり、流水にさらす等の行為は
絶対に行わないでください。
内部の電気部品の腐食など、故障の原因となります。



1. ヘッド内側及びホース内部のお手入れ

市販の浴室用の洗剤を内部にかけて5分以上放置し、
きれいな水ですすいでください。
汚れの固着が酷い場合は放置時間を
長くしてください。



＜お奨めクリーナー＞

ルックプラス バスタブクレンジング
フローラルソープの香り 本体
500ml



詰め替え 450ml



2. 本体上部のお手入れ


内部に付着した髪の毛などを取り除いてください。
濡れタオル等に洗剤を少量つけたもので汚れを拭き取り、
その後乾いたタオルできれいに拭いてください。
必要に応じて歯ブラシ等を利用してください。



※内側に水を溜めて清掃したり、流水にさらしたりしないでください。

3. 本体下部のお手入れ

汚れた部分に洗剤をかけて5分以上放置し、
きれいな水ですすいでください。
その後乾いたタオルできれいに拭いてください。



※すぐに使う場合でも必ず排水を全て捨ててください！
洗剤が内部に残ったまま使用すると過剰に発生した泡が
掃除機に入る可能性があります。

洗浄後はよく乾燥させて、冷暗所で保管してください。